

ANNKE WCDS400 - český návod k obsluze

Pro systém s WiFi NVR N48WHR / N98WHR a kamerami I81GU



Návod vychází ze struktury originálního Quick Start Guide pro N48WHR/N98WHR a z technického listu kamery I81GU.

1. Zapojení systému

- Připojte NVR k monitoru nebo televizoru přes HDMI nebo VGA.
- Připojte USB myš do USB portu rekordéru.
- Pro přístup k internetu připojte NVR k routeru kabelem LAN; průvodce umožňuje také nakonfigurovat Wi-Fi.
- Připojte napájecí adaptér NVR a zapněte systém.
- Každou kameru připojte k 12V napájení. Bezdrátová komunikace mezi kamerou a NVR neznamena bezdrátové napájení.

Schéma v originálním návodu je pouze orientační; konektory konkrétní varianty mohou vypadat mírně odlišně.

2. První spuštění - průvodce nastavením

- Zvolte jazyk systému a pokračujte tlačítkem Next step / Další krok.
- Nastavte síťové připojení. Pro vzdálený přístup musí mít NVR funkční připojení k internetu.
- Nastavte datum, čas a časové pásmo.
- Zkontrolujte úložiště. Pro záznam a přehrávání musí být v NVR funkční a naformátovaný pevný disk.
- Ověřte živý náhled připojených kamer.
- Nastavte heslo systému a bezpečně si jej uložte.
- Na konci průvodce lze stáhnout aplikaci ANNKE Sight a naskenovat QR kód zařízení.

3. Základní nabídka NVR

Kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete rychlou nabídku.

- Split screen - rozdělení obrazu mezi kanály.
- Playback - přehrávání záznamů.
- Camera - nastavení a přidávání kamer.
- System Setup - systémové nastavení.
- Channel Sort - změna pořadí kanálů.
- Diagnostics - kontrola připojení kamer.
- Network - síťové služby.
- Log down - odhlášení / vypnutí podle nabídky.

4. Přihlášení

Pro vstup do chráněných nastavení zvolte Log In. Uživatelské jméno je v originálním rozhraní zobrazeno jako admin; použijte heslo nastavené při prvním spuštění.

5. Detekce pohybu a osob

V nabídce Camera → Intelligent detection settings lze upravit citlivost, období a sledovanou oblast.

- Kamera I81GU podporuje detekci pohybu a osob.
- Lze nastavit vlastní detekční oblasti.
- Smart Auto Tracking může sledovat pohybující se cíl.

- Pro oznámení do aplikace nebo e-mailu musí být NVR připojeno k internetu a oznámení musí být povolena.

6. Záznam a pevný disk

Pro záznam v NVR je potřeba funkční HDD. Bez disku může systém zobrazovat živý obraz, ale nelze na NVR ukládat a zpětně přehrávat záznam.

- System Setup → Storage Setup → HDD Status: ověřte, že stav disku je normální / naformátovaný.
- Je-li disk nový nebo neformátovaný, proveďte jeho formátování v NVR.
- Pro nepřetržité nahrávání nastavte odpovídající režim záznamu.
- Pro záznam při události zvolte Event recording a nakonfigurujte inteligentní detekci.
- Pokud má být v záznamu slyšet zvuk, povolte záznam audia.

7. Přehrávání záznamu

Pravým tlačítkem otevřete nabídku a zvolte Playback. Vyberte den, kanál a požadovaný čas na časové ose. Záznam lze posouvat a měnit rychlost přehrávání.

8. Přidání další bezdrátové kamery

- Zapněte novou kameru a počkejte na její spuštění.
- V NVR otevřete Camera a zvolte přidání kamery (+).
- NVR vyhledá kamery v okolí; po nalezení potvrďte přidání a přejděte do náhledu.
- Pokud kamera není nalezena, resetujte ji a opakujte postup. Originální návod také doporučuje dočasné připojení síťovým kabelem k NVR a následné přidání.

9. Mobilní přístup přes ANNKE Sight

- NVR musí být připojeno k internetu.
- Nainstalujte aplikaci ANNKE Sight z Google Play nebo App Store a vytvořte účet.
- V aplikaci zvolte Add Device / + a postupujte podle průvodce.
- Nejjednodušší je naskenovat QR kód zařízení z průvodce NVR.
- Po přidání lze sledovat živý obraz, události a dostupné záznamy.

10. Přístup z počítače

Originální návod uvádí klient ANNKE Sight pro počítač. Po instalaci se přihlaste, zvolte Add, zadejte údaje zařízení a dokončete přidání.

11. Ovládání kamery I81GU

- Rozlišení: 4MP (1920 × 2160 při 12,5 fps).
- Motorické natočení: 350° vodorovně a 90° svisle.
- Noční vidění: IR až 20 m; barevný režim s bílým světlem až 10 m.
- Obousměrný zvuk: vestavěný mikrofón a reproduktor.
- Lokální úložiště: microSD karta až 256 GB.
- Až 6 přednastavených pozic.
- Krytí IP66 pro venkovní použití.

12. Doporučení při potížích

- Bez živého obrazu: zkontrolujte napájení kamery a její spárování s NVR.
- Bez vzdáleného přístupu: ověřte internetové připojení NVR.
- Bez záznamu: ověřte stav a formát HDD a nastavení režimu záznamu.
- Falešná upozornění: upravte citlivost a vlastní detekční oblast.
- Slabé Wi-Fi spojení: omezte překážky mezi kamerou a NVR/routerem a podle prostředí vyzkoušejte 2,4 GHz nebo 5 GHz.

13. Bezpečnost

- Používejte pouze napájecí zdroje určené pro dané zařízení.
- NVR instalujte v suchém, větraném prostoru.
- Před manipulací s HDD nebo kabeláží odpojte zařízení od napájení.
- Zvolte silné heslo a nesdílejte QR kód zařízení s nepovolanými osobami.

Položky menu se mohou lišit podle verze firmwaru. Návod nepřidává funkce, které nejsou doloženy ve zdrojových materiálech.