

Příkazy přednastavených bodů 4,5palcové kamery PTZ



Přednastavený bod	Volání (Call)	Nastavit - Přidat (Add)	Poznámky
8/65	Zavolejte první skupinu hlídek 1-8 (doba prodlevy: 5 sekund)	Nastavte polohu stráže jako přednastavený bod nebo hlídku. Nastavte 1-7 jako přednastavené body a 11-18 jako hlídky. Například nastavte 65 nebo 8, poté nastavte 5, abyste vytvořili přednastavenou polohu stráže na 5. Nastavte 65 a poté nastavte 11, aby byla strážní poloha hlídka 1.	Pokud nedojde k žádné akci po dobu 120 sekund, aktivujte polohu ochrany.
66	Zavolejte druhou skupinu hlídek 9-16 (doba prodlevy: 10 sekund)	Zavřete ochrannou pozici	
67	Zavolejte třetí skupinu hlídek 17-24 (doba prodlevy: 15 sekund)		
68	Zavolejte čtvrtou skupinu hlídek 25-32 (doba prodlevy: 20 sekund)	Nastavte přednastavený bod nebo hlídku, která má být vyvolána při zapnutí. 1-8 jsou přednastavené body, 11-18 jsou hlídky 1-8. Například nastavte 68 a poté nastavte 7 pro vyvolání přednastaveného bodu 7 při zapnutí. Nastavte 68 a poté nastavte 11 pro volání hlídky 1 při zapnutí.	
70		Dvoubodové skenování při zapnutí	Nejprve musíte nastavit přednastavené body 92 a 93.
72		Žádná akce při zapnutí (zrušit akci při zapnutí)	
77	Pan-tilt reset na nulu		
81	Infračervený automatický režim	Nejprve volejte 210, poté 81.	
82	Zapněte infračervené světlo	Nejprve volejte 210, poté 82.	
83	Vypněte infračervené světlo	Nejprve zavolejte 210, poté 83.	
87	Spusťte dvoubodové nízkorychlostní skenování	12 sekund	Nejprve musíte nastavit přednastavené body 92 a 93.
88	Spusťte dvoubodové středně rychlé skenování	8 sekund	Nejprve musíte nastavit přednastavené body 92 a 93.
89	Spusťte dvoubodové vysokorychlostní skenování	6,5 sekundy	Nejprve musíte nastavit přednastavené body 92 a 93.
90	Smazat přednastavený bod		Vymažte přednastavené body 1-64.
92		Levá hranice	
93		Pravá hranice	
94	Obnovte výchozí nastavení		
96	Zastavte pohyb pan-tilt		
132	Povolit proporcionální snížení rychlosti (výchozí)	Zakázat proporcionální snížení rychlosti	
152	Zakázat sledování	Povolit sledování	Sledování nemůže fungovat v režimu hlídky.