

# ANNKE WTL800

Český uživatelský návod | 4K WiFi kamerový systém se 4 kamerami a 12" LCD monitorem



## Model sestavy: N48WEE + I91FB × 4

Důležité: Kamery přenášejí obraz bezdrátově, ale každá kamera vyžaduje vlastní napájení 12 V. Před finální montáží nejprve zprovozněte celý systém v jedné místnosti.

# 1. Základní zapojení

- Připojte NVR s 12" LCD displejem k napájení.
- Připojte všechny čtyři kamery k napájecím adaptérům.
- Při prvním párování ponechte kamery v blízkosti rekordéru.
- Po zobrazení živého obrazu přemístěte kamery postupně na plánovaná místa a vždy ověřte stabilitu spojení.

## Bezdrátové připojení

Systém pracuje v pásmech 2,4 GHz a 5,8 GHz. Pásmo 2,4 GHz je vhodné pro větší vzdálenost a přístup přes překážky, pásmo 5,8 GHz pro prostředí s vhodnými podmínkami a vyšší propustností.

## Kabelové připojení

Kamery lze připojit také přes RJ45 Ethernet. Tato možnost je vhodná tam, kde je bezdrátový signál nestabilní.

## 2. Přidání kamery

- Otevřete nabídku Camera / Camera Setup.
- Zvolte Add Camera a spusťte vyhledání dostupných kamer.
- Vyberte požadovanou kameru a potvrďte přidání.
- Po úspěšném připojení se zobrazí živý obraz.

### Když se kamera nepřipojí

- Přesuňte kameru blíže k NVR a restartujte ji.
- Znovu spusťte vyhledání kamer.
- Při problémech s WiFi použijte dočasně nebo trvale Ethernetové připojení.

### 3. Montáž a obraz

Kamery mají objektiv 3,6 mm s horizontálním úhlem záběru přibližně 70°. Pro identifikaci osob a vozidel zaměřte kameru na konkrétní vstup, průjezd nebo jiný důležitý prostor.

- Krytí IP66 umožňuje vnitřní i venkovní instalaci.
- Napájecí a síťové konektory chraňte před přímým působením vody.
- Kameru neumísťujte těsně proti stěně nebo jinému světlému objektu, který by v noci odrážel IR přísvit.

#### Noční vidění

18 infračervených LED zajišťuje černobílé noční vidění až do vzdálenosti 30 metrů. Přepnutí mezi denním a nočním režimem probíhá automaticky.

## 4. Záznam a úložiště

NVR podporuje 2,5" pevný disk s kapacitou až 6 TB a microSD kartu až 256 GB. Pro dlouhodobý nepřetržitý záznam je vhodný pevný disk určený pro kamerové systémy.

- Po instalaci úložiště zkontrolujte jeho stav v nastavení rekordéru.
- Nové médium před prvním použitím naformátujte přímo v NVR.
- Nastavte nepřetržitý záznam nebo záznam při události podle požadované délky historie.
- Komprese H.264+ snižuje nároky na kapacitu úložiště.

### Přehrávání

- Otevřete Video Playback.
- Vyberte datum, kameru a časový úsek.
- Kliknutím na časovou osu spusťte přehrávání.

## 5. Mobilní dohled

Aplikace ANNKE Sight umožňuje sledovat živý obraz, přehrávat uložené záznamy a používat podporované vzdálené funkce.

- Připojte NVR k síti s přístupem k internetu.
- Přidejte rekordér do aplikace pomocí údajů z nabídky vzdáleného přístupu.
- Pro upozornění aktivujte detekci pohybu a oznámení.

### Zabezpečení

- Použijte silné a unikátní heslo správce.
- Přístupové údaje nesdílejte s nepovolanými osobami.
- Pravidelně kontrolujte správnou funkci záznamu a dostupnou kapacitu úložiště.

## 6. Nejčastější problémy

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera není online         | Zkontrolujte napájení, přesuňte kameru blíže k NVR a proveďte nové přidání.               |
| Slabý WiFi signál          | Omezte překážky mezi kamerou a NVR, vyzkoušejte pásmo 2,4 GHz nebo RJ45 Ethernet.         |
| Není dostupný záznam       | Zkontrolujte stav HDD nebo microSD, formátování a plán nahrávání.                         |
| Přesvícený noční obraz     | Zvětšete odstup kamery od blízké stěny, okapu nebo jiného povrchu odrážejícího IR světlo. |
| Vzdálený přístup nefunguje | Zkontrolujte internetové připojení NVR a nastavení vzdáleného přístupu.                   |

Technické údaje a názvy položek menu se mohou mírně lišit podle verze firmware. Základní funkce a postup zapojení zůstávají stejné.