Manuál k PTZ IP kameře

[Část 1: Připojení a správa kamer pomocí mobilní aplikace]

Jděte prosím Google Play nebo Apple Store stáhnout mobilní aplikaci, název je Videolink a nainstalujte jej do svého mobilního telefonu, Při prvním spuštění aplikace je třeba zaregistrovat účet. K registraci účtu můžete použít svůj e-mail nebo číslo mobilního telefonu a poté se pomocí registrovaného účtu přihlásit do aplikace.

[1], Nakonfigurujte kameru pomocí WIFI

1. Pokud má vaše kamera funkci WIFI. Před připojením napájecího adaptéru kamery se prosím ujistěte, že LAN port kamery není připojen k ethernetovému kabelu (pokud jste jej připojili, odpojte jej a stiskněte resetovací tlačítko na 5 sekund, aby se kamera vrátila do továrního nastavení). Po připojení napájení počkejte 10 sekund.

2. Před použitím mobilní aplikace ke konfiguraci kamery připojte svůj mobilní telefon k routeru WIFI přes WIFI.

3. Otevřete APP a kliknutím na tlačítko Přidat přidejte kameru (jak je znázorněno na obrázku 1). A vyberte WIFI (jak je znázorněno na obrázku 2), software automaticky získá WIFI mobilního telefonu a zadejte heslo WIFI (heslo připojení WIFI bezdrátového routeru). Klikněte na tlačítko Další (jak je znázorněno na obrázku 3)



Po vstupu do rozhraní na obrázku 4 počkejte několik sekund, APP automaticky vstoupí do rozhraní z obrázku 5 a kamera začne přiřazovat kód prostřednictvím zvukových vln. Když na telefonu uslyšíte "di", znamená to, že kamera je úspěšně připojena k vašemu bezdrátovému routeru přes WIFI (jak je znázorněno na obrázku 6). Pokud váš fotoaparát nemá mikrofon a reproduktor zároveň, porovnávání kódu zvukové vlny nelze dokončit, ale můžete fotoaparát přidat i po zarovnání QR kódu na obrazovce telefonu s objektivem fotoaparátu. Klikněte na kameru na obrázku 7 a vstoupíte do rozhraní pro monitorování a správu kamery (jak je znázorněno na obrázku 8). Kamera byla úspěšně přidána.



[2], Přidání kamery naskenováním QR kódu

Pokud vaše kamera nemá funkci WIFI, připojte ethernetový kabel k přepínači/routeru a připojte napájecí adaptér. Vyberte "Kamera s kabelovým připojením", jak je znázorněno na obrázku 9, vstupte do rozhraní skenování QR kódu pro přidání kamery, nasměrujte mobilní telefon na QR kód na těle kamery, který chcete skenovat (jak je znázorněno na obrázku 10), po úspěšném skenování zadejte svůj Přizpůsobte název kamery a kliknutím na "BIND IT" dokončete přidání (jak je

znázorněno na obrázku 12)

600 al.	1°.4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 3 5	20 - al - a			888 "		0 • • • • h • h • • •	.	€D≠5:35
← Adding sr	nart Devices	K Scan C		\leftarrow	Bind Device	:=	Monitoring		+
46 device	Dual-frequency wi-fl	Pit QR code No QR code? Click I Abum	n follow box vere to add a device! Ugit	Name: Kitchen Garage Flower 1	Living Room Study (Living Room) Study (The Gate) Storage Room touse			Compare A stronger A was a stronger A s	C S S S S S S S S S S S S S
	0.10		11 1 2						

[3], Přidání kamer přes připojení LAN

Pokud QR kód nelze na kameře najít, můžete kliknout na "Kliknutím sem přidat zařízení" přidat kameru prostřednictvím vyhledávání LAN (jak je znázorněno na obrázku 12), vstoupit na stránku vyhledávání a APP automaticky vyhledá kameru, jak je znázorněno na obrázku 13, a poté kliknutím na kameru dokončete přidání.

10.20 10.11 年前日 (11.12) 10.12 年前日 (11.12)		10.02 10.02 中国 1 中国		10.36 10 1 세 1 세 약은 👁 🖬 🖉 🖅 🖝 🕫 10.36			11 0 00 ≠ 535
< Scan QR code	\leftarrow	Wired connection	\leftarrow	Bind Device	:=	Monitoring	+
	۲	Camera 192.168.77.87 a1sp32vrg6Y@9T3gtwc1UOQ08jKuyo1w	Name:	Living Room		で 客庁 Coud Stor	inge Alert More
_			Kitcher Garage Flower	1) (Living Room) (Study) (The Gate) (Storage Room) House)		● 客厅 Coud Stor	S 88 rage Alert More
				BIND IT		/	
Put QR code in follow box							
No QR code? Click here to add a device!							
Album Light	Saaro Haiñg	in our the camero and finish adding processing good and the second s			0		
					Message	Video Monitorin Hul	Man

16

3

13 14 15

[4], Jak zapnout/vypnout automatické sledování humanoidů



Sledování pevné polohy

- 1, Pomocí tlačítka PTZ otočte kameru do požadované polohy (nastavte polohu návratu)
- 2. Přepněte ovládací rozhraní PTZ na rozhraní nastavení "SENIOR".
- 3, Vstup 88, Poté klikněte na tlačítko "Nastavit". Sledování návratové polohy (výchozí pozice) bylo úspěšně nastaveno
- 4, Klikněte na tlačítko "Spustit sledování", fotoaparát automaticky zapne funkci sledování

5, Klikněte na tlačítko "Zastavit sledování", fotoaparát automaticky vypne funkci sledování **Sledování plavby:**



Před zapnutím sledování plavby musíte nastavit bod letu kamery v "Předvolbě". Lze nastavit maximálně 64 přednastavených bodů. Tyto výletní body jsou několik míst, která chcete sledovat. Kamera bude mezi těmito místy přejíždět tam a zpět, aby našla cíl sledování. Opravdu vyrobený fotoaparát monitoruje více úhlů poptávky. Zapněte funkci sledování plavby, Kamera se bude cyklicky pohybovat přes přednastavené body plavby. Když je osoba detekována, kamera zapne sledování. Po dokončení sledování kamera automaticky pokračuje v plavbě až do příště detekce osoby, kdy se sledování znovu zapne

Nastavte přednastavenou polohu 1,2,3,4....max 64, poté zavolejte na 98[°] přednastavenou kameru, která automaticky zapne sledování plavby. Způsob nastavení: [98]+[Call] pro zapnutí tempomatu

Část 2: Přidání a správa kamer pomocí počítačového softwaru

[1], Nainstalujte vyhledávací nástroj do počítače (https://tehaocam.com/download/AjDevTools_V5.9.2_20250106.exe) 1, Spusťte " AjDevTools_V5.9.2_20250106.exe" a dokončete instalaci



123 Vybavení

2, Spusťte software, jak je znázorněno níže(4)

_A11	NetCard All Ne	tC er ds	~	Start Se	arch Export to Es	scal 🔤 🕮 code 🗌)Audio 🗹 Full seree	n switching stree	Total:1:	Seleted
EF Address	NTTF	Model MC2000S	Title Hans Conera	Firmewe WC0005_A	Yersion <u>/V2_STABC-8582-16</u> V	3.0.6.4 build	Status 00:32:15 Alumivideo	Manan shape detecte	All rohn clese	5R 27000
Batch Rese	t Datch 3	ebeet IF Batch	Setting Jatch	Set video dio excede	All subset 03917	Batch Tining Maintenarce	Video window	print label		
Batch Reso Vpgrade Firsware	t Datch X X:\实佳\新界面	ebeot IF Batch	Setting Batch and an neare_MESSOOLD_V0.	Set vides dis excede AF Troute	All subset OBVIF Batch Sync Time	Batch Tining Maintunance Batch Set Passeord	Video vindov Batch Set Language	print lobel Batch Set Flatform		Copy QR
Batch Reso Tpgrade Firstware Tpgrade firstware by path	t Datch R X:(安佳)新界面 C: Wears\Pablic	ebeot IF Satch 台湾WDOOC-LA/Ein \]Sormentz	Setting Batch and an ware JECOOLD_V0.	Set video dio excels AF Trouse Trouse	All subset ONVIP Batch Sync Time SCOZ./GONZ	Batch Tining Maintenance Batch Sat Patch Sap Ficture	Video vindov Batch Set Language Control 20 Output	print lobel Patch Set Flatfors Audio		Copy QR Code

All	NotCard All NetCard		Start Search	Bapert to B	ooel 🛛 🕼 rede 🗌)Audio 🛛 🔄 Full Sore	Total	Total:1 Salated	
IP Address	HTTP Med	1 Title Hane	Firmware Versi			Status		All roba	58
192, 160, 1.	59 03 1 03	Goto Web	lencor at in a	TALC-RIND-HS V	0.0.6.4 build	00:36:10 Maretvides	Buran shape dates	ted elese	12000
		Remote config	,	-					
		Midea wieders		1					
		Video window	>						
		Only Play Audio							
		Stop playing							
		Reboot IPC							
		Modify IP address							
		Alloc available IP ad	dresses						
		Factory setting							
		Snap picture							
		Open snap directory	<i>(</i>						
		P2P ID UPLOAD	>						
		ISP BIN upload							
		ONVIE	-						
		HIK	>						
		DH	>						
		TST	>						
Intch Rane	t Batch Babeet	IMPORT XML EXPORT XML		subnet CSVIF	Batch Tising Baiztenance	Video vindov	print label		
Upgrade Firmare	1、安任(胡男面-台湾)	ISX COPY XML		h Sync Tine	Batch Set Farmord	Batch Set Language	Batch Set Flatform		Conv OB
Opprade irmanys by	C:WsersWeblieWee	Default User Setting		0142/60142	Batch Snap	Centrol 10 Output	Andio	3265	Code
Dath		Copy SN						苦知にな	Print OR
Upload		CopyUUID		oh Beenload	Batch Set Title	Batch Motion	Factory Node	日に知れ	Code

Next > Cancel

4

3, Zde můžete upravit IP adresu kamery, upgradovat firmware a další nastavení parametrů. Kliknutím pravým tlačítkem myši na IP adresu otevřete kameru pomocí prohlížeče, jak je znázorněno na obrázku 5.

4, Zadejte přihlašovací rozhraní prohlížeče, přihlašovací uživatelské jméno: admin, heslo: 123456, jak je znázorněno na následujícím obrázku (pokud vás prohlížeč vyzve ke stažení a instalaci zásuvného modulu, stáhněte si jej a nainstalujte): Poté klikněte na přihlášení, jak je znázorněno na obrázku 7_____



LMS_install_v5.4.0_20240725.exe)

1, Nainstalujte počítačový software LMS.

Software podporuje angličtinu, zjednodušenou čínštinu a tradiční čínštinu (pokud chcete podporovat jiné jazyky, můžeme vám poskytnout jazykové balíčky, můžete překládat do požadovaného jazyka a poté vám můžeme poskytnout přizpůsobení softwaru)

安装语言

2, Dokončete instalaci softwaru podle pokynů

3, Spusťte software LMS: uživatel: admin, heslo: 123456

Kliknutím na tlačítko PŘIHLÁSIT se přihlaste do softwaru



4. Vyhledejte a přidejte kamery. Klikněte na "Zařízení>""Spustit vyhledávání">klikněte na "3">přidat >úspěšně přidáno,jak je znázorněno na obrázku 10

Poté klikněte" přejděte na Liveview, jak je znázorněno na obrázku 11

Dvakrát klikněte na IP adresu a video se automaticky zobrazí v poli videa vpravo.

[3], Náhled a ovládání kamer pomocí počítačového softwaru videolink

1, Poklepejte na počítačový software Videolink v adresáři, dokončete instalaci kamery podle pokynů a poté kameru

spusťte. https://tehaocam.com/download/ Videolink_install_V2.4.1_20240820.exe

2, spusťte a přihlaste se Videolink,

Uživatelské jméno a heslo je zde účet, který jste si poprvé zaregistrovali na svém mobilním telefonu.

Klikněte na tlačítko přihlášení a přejděte na Videolink

Uvidíte všechny kamery pod svým účtem, můžete si prohlédnout náhled

fotoaparáty a prohlížet si tak přehrávání videa



Část 3 [Funkce Provoz a popis]

Vysvětlení profesního názvu: Nastavení/Přidat: nastavit předvolbu, Volání: Předvolba hovoru, [N]+[set]=Nejprve zadejte N a poté klikněte na SET."+"=Pak



Otočte kameru do požadované polohy a poté nastavte tuto polohu na předvolbu "N"

[N] + [SET], N je přednastavená hodnota, číslo 1-255 může být volitelné (ale příkaz Předvolba není zahrnut). Nastavit = nastavit předvolbu

2. Předvolba hovoru (je třeba nastavit odpovídající přednastavený bod): [N]+[VOLAT]

N pro přednastavený bod, číslo 1-64 může být volitelné, kamera se může po hovoru přesunout do přednastaveného bodu, objektiv zoomu, ostření a clony se automaticky změní na přednastavené parametry, předvolba kamery se zobrazí na monitoru.

3. Vymažte všechny přednastavené hodnoty: [90] + [CALL] ,Call no.90 , vymažte všechny předvolby: [9]+[4]+[VOLAT] .

4, Programování inspekční skupiny

Než se pustíte do plavby, musíte nejprve nastavit přednastavenou polohu

[N]+[CALL] pro Otevřít první plavbu 1-4 skenovat;

Upravit dobu pobytu na plavbě:

N=65, Vyzvěte první plavbu, včetně přednastavených bodů 1-8, s dobou pobytu 5 sekund N=66, Zavolejte na druhou plavbu, včetně přednastavených bodů 1-8, s dobou pobytu 10 sekund N=67, Vyzvěte třetí plavbu, včetně přednastavených bodů 1-8, s dobou pobytu 15 sekund N=68, Zavolejte na čtvrtou plavbu, včetně přednastavených bodů 1-8, s dobou pobytu 20 sekund

5, Nastavení skenování levého a pravého limitu

Uživatelé mohou nastavit levý a pravý mezní bod v rozsahu otáčení, speed dome může vrátit skenování v rozsahu nastavení

[92]+[SET]: levý limit; [93]+[SET]: pravý limit

Upravte rychlost kontroly pravého a levého limitu:

[87] +[call] Spuštění skenování levéhoa pravého limitu (rychlost otáčení 30° /s)

[88] +[call] Start efta right limit skenování (rychlost otáčení 40° /sec)

[89] +[call] Spuštění skenování askenování pravého limitu (rychlost otáčení 55°/sec)

6. Ustanovení Nastavení nečinnosti : Kamera plní určitou funkci v pohotovostním režimu

[66]+[set]:OFF Nastavení klidové polohy

Nastavení polohy volnočinnosti: [65]+[Set]+[N]+[set],

N = 1-4 (1 pozice č. 1, 2 pozice, 3 pozice č. 3, 4 pozice č. 4)

N=11-14(11 první plavba, 12 druhá plavba, 13 třetí plavba, 14 čtvrtá plavba)

7. Obnovení továrního nastavení pro Speed dome

[94]+[Volat] Obnovit tovární nastavení

8. Zapněte / vypněte sledování humanoidů

[152]+Hovor Vypnout sledování humanoidů

[152]+Nastavit Zapnout sledování humanoidů

	Zavolat	nastavení	Poznámka
8, 65	Vyvolejte první plavbu, včetně přednastavených bodů 1-8, s dobou pobytu 5 sekund	Nastavení polohy volnoběhu: [65]+[Set]+[N]+[set], N=1-4 (1 pozice NO.1, 2 pozice, 3 pozice č. 3, 4 pozice č. 4) N=11-14(11 první plavba, 12 druhá plavba, 13 třetí plavba, 14 čtvrtá plavba)	
66	Zavolejte na druhou plavbu, včetně přednastavených bod ů 1-8, s dobou pobytu 10 sekund	OFF Nastavení klidové polohy	
67	Vyzvěte třetí plavbu, včetně přednastavených bodů 1-8, s dobou pobytu 15 sekund		
68	Vyzvěte čtvrtou plavbu, vč etně přednastavených bodů	Nastavení akce při zapnutí: [68]+[Nastavit]+[N]+[nastavit]	

	1-8, s dobou pobytu 20 sekund	N=1-4 (1 pozice NO.1, 2 pozice, 3 pozice č. 3, 4 pozice č. 4) N=11-14(11 první plavba, 12 druh á plavba, 13 třetí plavba, 14 č tvrtá plavba)	
70		Pozapnutízařízení spusťte levé a pravé mezní skenování (rychlost otáčení 30°/sec	Nejprve je t ř eba nastavit levý a pravý limit
72		Vypnout Akce po zapnutí	
87	Spus ť te levé a pravé mezní skenování (rychlost otá č ení 30° /sec		
88	Spusťte levé a pravé mezní skenování (rychlost otá č ení 45° /sec		Nejprve je t ř eba nastavit levý a pravý limit
89	Spusťte levé a pravé mezní skenování (rychlost otáčení 55° /sec		
90	Del všechny přednastavené body		
92		Nastavení levého limitu	
93		Nastavení správného limitu	
94	Resetovat		
152	Vypnout sledování humanoidů	Zapnout sledování humanoidů	