Český návod - 4kamerový PoE set řady R

Set: 4× GR-DFD-M8S-B + GR-N8016H1-P8 + 4× 20m Ethernet kabel. Pevný disk není součástí balení.

1. Co je v sadě

• 1× 16kanálový PoE NVR GR-N8016H1-P8

• 4× 8MP PoE kamera GR-DFD-M8S-B

• 4× Ethernet kabel 20 m

• napájecí zdroj NVR, USB myš a běžné montážní příslušenství podle balení

• bez pevného disku

2. Zapojení kamer

Umístěte NVR do suchého, dobře větraného prostoru. Připojte monitor přes HDMI nebo VGA a USB myš. Každou kameru propojte jedním z dodaných 20m Ethernet kabelů přímo s PoE portem NVR. PoE přenáší obrazová data i napájení stejným kabelem, takže u kamer není potřeba samostatný napájecí adaptér.

Po zapojení čtyř kamer zůstávají na rekordéru čtyři integrované PoE porty volné. Rekordér podporuje celkem až 16 IP kamer; další kamery nad osm integrovaných PoE portů je možné přidat přes síť s odpovídajícím PoE napájením nebo externím PoE switchem.

3. Pevný disk a záznam

Set je dodáván bez HDD. Pokud chcete ukládat záznam, nainstalujte kompatibilní SATA disk do NVR, upevněte jej a po spuštění jej inicializujte / naformátujte v menu rekordéru. NVR podporuje jeden SATA disk do kapacity 8 TB.

4. První spuštění a české menu

Po zapnutí projděte úvodním průvodcem, nastavte administrátorské heslo, datum a čas. V nastavení jazyka zvolte češtinu. Přes české menu lze spravovat živý náhled, záznam, přehrávání, síť i události.

5. Nastavení obrazu kamer

Kamery poskytují až 8MP obraz 3840 × 2160 px při 30 fps. V nastavení lze upravit jas, kontrast, ostrost, vyvážení bílé, BLC/HLC, WDR, redukci šumu, zrcadlení a privátní masky. Noční režim Smart Dual Light lze nastavit podle požadovaného způsobu dohledu.

6. AI události a analytika

Kamery podporují detekci osob a vozidel, překročení čáry, narušení oblasti, elektronický plot, opuštěný objekt a počítání osob. Po nastavení jednotlivých pravidel lze v NVR filtrovat a vyhledávat související události.

7. Audio

Každá kamera má vestavěný mikrofon a reproduktor. Podle zapojení a nastavení lze nahrávat zvuk a používat obousměrnou komunikaci.

8. Údržba a bezpečnost

Pravidelně kontrolujte stav HDD, volné místo, čas systému a síťové připojení. Kamerové konektory chraňte před vodou a při venkovní montáži používejte vodotěsné spojení. NVR neumisťujte do uzavřeného prostoru bez proudění vzduchu.