


Abyste mohli kameru přidat do aplikace VideoLink, musíte v nastavení nejprve povolit P2P. Jak na to se dočtete níže.


Důrazně doporučujeme, abyste si pro své zařízení nastavili silné heslo a uložili si ho.

Montáž kamery

Kamera může ukládat záznam na SD kartu nebo na HDD v NVR jednotce. Pokud použijete kameru samostatně, je do ní potřeba před montáží vložit microSD kartu. Odšroubujte kryt a vložte kartu.




Kameru můžete přišroubovat jak ke stropu, tak i na zeď. Použijte přiloženou samolepku a označte si vrtací otvory. Po instalaci kamery můžete upravit polohu pomocí seřizovacích šroubů.




Před samotným utažením upevňovacích šroubů připojte kameru do sítě, abyste viděli živý obraz z kamery.

Montáž kamery s kloubem




Montáž turret kamery

Odejměte kryt kamery. Poté přišroubujte spodní část na zeď nebo strop. Poté nasadte kameru a upravte úhel záběru.



Montáž dome kamery

Odšroubujte kryt kamery přiloženým impulsem. Poté přišroubujte kameru na zeď nebo strop. Poté upravte úhel záběru.




Připojení kamery

Kameru můžete připojit třemi způsoby.


1. Připojení k PoE switchi

Zapojte kameru do PoE switche datovým kabelem. PoE switch následně propojte s vaším routerem.




2. Připojení přímo k routeru

Připojte kameru datovým kabelem k vašemu routeru. Následně připojte ke kameře zdroj napájení 12V/1A (*není součástí balení*).



3. Připojte kameru k PoE NVR

Nejlépším způsobem je připojení kamery k NVR rekordéru s PoE napájením. Stačí propojit jedním datovým kabelem.



Připojení ke kameře

Pokud jste kameru připojili k PoE NVR rekordéru VideoLink, veškerá potřebná nastavení můžete provést přímo v NVR jednotce.

Pokud kameru používáte samostatně, po připojení k vašemu routeru získá IP adresu, protože je v základu povolené DHCP.

Pokud nemáte na vašem routeru povolenou funkci DHCP, výchozí adresa kamery je 192.168.0.123

Výchozí uživatelské jméno je admin a heslo 123456


Zjištění IP adresy a reset hesla

Využijte nástroj Search tools, který stáhnete z našich stránek www.smartip.cz/download

Po otevření programu stačí kliknout na Start Search, ihned se objeví kamera.


1. Připojení pomocí webového prohlížeče

Vaši kameru můžete jednoduše spravovat pomocí webového prohlížeče . Stačí zadat IP adresu a přihlásit se (jméno: admin, heslo: 123456)




Po připojení můžete zobrazit živé video, ovládat kamery (otáčet, zoomovat, nastavovat pozice) nebo si přehrát záznam a také nastavit základní vlastnosti.

V závislosti na typu kamery lze nastavit všechny obrazové parametry, zapnout nebo vypnout 2D/3D NR, BLC, HLC, WDR nebo odmlžování.




Povolení sledování osob provedete jak v aplikaci, tak v PC a také ve webovém prohlížeči vepsáním čísla 152 do pole PRESET. Kliknutím na Call povolíte sledování, kliknutím na Add pak automatické sledování osob vypnete.




Povolení P2P

Pro přidání kamery do aplikace VideoLink je nutné povolit P2P Cloud. Přejděte do Configuration ➔ Network ➔ P2P ➔ zaškrtněte Enable. Do 5 minut bude kamera aktivovaná a můžete ji přidat do aplikace pomocí vygenerovaného QR kódu.



2. Přidání do aplikace VideoLink

Pokud používáte kameru samostatně a je připojena datovým kabelem k vašemu routeru, připojte se telefonem ke stejné síti jako kamera. Poté si nainstalujte aplikaci VideoLink, zaregistrujte se a přihlašte. Následně klikněte vpravo nahoře na tlačítko + a vyberte Kabelové připojení. Pokud jste již povolili P2P, můžete buď naskenovat QR kód nebo kameru vyhledat v místní síti.




1. Naskenování QR kódu


Vyberte **Přidejte naskenováním QR kódu** a naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce počítače. Kliknutím na nalezenou kameru ji přidáte do aplikace.

2. Vyhledání v místní síti

Pokud je kamera ve stejné síti jako váš telefon, objeví se v seznamu. Kliknutím ji přidáte do aplikace.




V aplikaci VideoLink můžete kameru plně ovládat a nastavit jí všechny potřebné funkce, jako je detekce pohybu a alarm. Pokud máte PTZ kameru, můžete ji ovládat pomocí směrového kříže, le přibližovat nebo ukládat přednastavené pozice. Také je možné využít interkom a přehrát si uložené záznamy.




V menu **Nastavení** ➔ **Alarm** zapnete detekci pohybu, určíte oblast a čas, a také vyberete následnou akci, kdy můžete např. aktivovat hlasitý alarm.

3. Připojení pomocí PC

Pokud chcete kameru spravovat pomocí PC, nejprve si stáhněte program LMS z našich stránek www.smartip.cz/download. Nainstalujte program a spusťte ho. Poté se přihlaste uživatelským jménem **admin** a heslem **123456**.




Následně klikněte na **Devices** ➔ **Start Search**. Na nalezenou kameru stačí dvakrát kliknout. Tím se přidá do programu a přesune se do spodní tabulky. Pokud jste změnilí heslo do kamery, dvojitým kliknutím na kameru se otevře okno, kde je nutné zadat heslo. Tím se přihlásíte a můžete sledovat živé video z kamery.



Na živý náhled se dostanete přepnutím v horním menu na Live View. V levé nabídce se zobrazí jednotlivé připojené kamery, dvojklikem pak zobrazíte video z vybrané kamery.

PTZ kamery také můžete ovládat směrovým křížem, lze nastavit pozice nebo upravovat parametry. Také lze video z kamer nahrávat přímo do počítače.



Připojení kamery k ONVIF NVR rekordéru

PoE kameru můžete jednoduše připojit ke kompatibilnímu NVR jednotce podporující funkci ONVIF. Zapojte kameru datovým kabelem k PoE rekordéru a ihned uvidíte živé video z kamery. Další nastavení a obrazové parametry kamery budete muset upravit po připojení přímo do kamery pomocí programu LMS anebo přímo zadáním IP adresy do vašeho prohlížeče.

Změna IP Adresy a reset hesla

Pokud potřebujete změnit IP adresu, můžete využít i nástroj Search tools, který stáhnete z našich stránek www.smartip.cz/download

Po otevření programu stačí kliknout na **Start Search**, nalezenou kameru označte a klikněte na **IP Batch Setting**. V otevřeném okně pak můžete změnit IP adresu kamery.

Pokud zapomenete heslo pro přístup kamery, klikněte na **Batch Reset**. Tím se heslo obnoví na výchozí hodnotu **123456**.

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být smíchán se zbylým domácím odpadem napříč státy celé EU. Abychom předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu; recyklujeme odpad zodpovědně a zároveň podpoříme opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt vzít k recyklaci a šetřit tak životní prostředí. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.