Český návod k instalaci a používání

Tento návod shrnuje bezpečnou instalaci, připojení přes PoE, základní nastavení platformy HiEasy, záznam a nejdůležitější funkce kamery.



1. Před instalací

Zvolte místo s dobrým výhledem na sledovanou oblast. Kamera je vhodná pro venkovní i vnitřní montáž. U venkovní instalace veďte konektory tak, aby nebyly vystavené stojaté vodě a mechanickému namáhání. Před definitivním dotažením držáku ověřte náhled obrazu.

2. Připojení přes PoE

Připojte kameru síťovým kabelem k PoE portu kompatibilního rekordéru nebo PoE switche. PoE přenáší po stejném kabelu síťová data i napájení. Po zapnutí vyčkejte na inicializaci kamery a ověřte její dostupnost v síti.

3. První zabezpečení

Po prvním připojení nastavte vlastní silné heslo. Nepoužívejte jednoduché nebo opakovaně používané heslo. Zkontrolujte datum, čas a časové pásmo - správný čas je důležitý pro vyhledávání událostí a záznamů.

4. Přidání do HiEasy

Nainstalujte aplikaci HiEasy a přihlaste se nebo vytvořte účet. Kameru přidejte podle průvodce v aplikaci. Konkrétní názvy položek a způsob přidání zařízení se mohou lišit podle verze aplikace. Po přidání ověřte živý obraz a nastavte název kamery podle umístění, například „Vjezd“, „Zahrada“ nebo „Garáž“.



5. Noční režim a Dual Light

Kamera má tři Dual Light prvky s dosahem až 30 m. Podle konfigurace systému můžete využívat infračervené osvětlení nebo bílé světlo pro barevný noční obraz. Po instalaci zkontrolujte, zda přísvit neodráží blízká stěna, okap nebo jiný objekt zpět do objektivu.

6. AI události

K dispozici je detekce osob, detekce vozidel a Cross-line. Detekční oblast nastavte tak, aby se zbytečně nesledovala rušná komunikace, pohyb stromů nebo sousední pozemek. U Cross-line nastavte virtuální čáru na místě, kde má kamera hlídat skutečný průchod nebo vjezd.

7. Obousměrné audio

Kamera obsahuje mikrofon i reproduktor. Při používání hlasové komunikace omezte hlasitost tak, aby nevznikala zpětná vazba mezi telefonem a kamerou. Funkce je vhodná například pro komunikaci u vstupu, brány nebo vjezdu.

8. microSD a záznam

Kamera podporuje microSD kartu až 512 GB. Před prvním použitím úložiště doporučujeme kartu inicializovat v rozhraní kamery. Režim záznamu nastavte podle potřeby - nepřetržitě nebo podle událostí. Pro více kamer je vhodný centrální NVR rekordér řady R.



9. Kvalita obrazu

Hlavní 4K režim pracuje s rozlišením 3840 × 2160 při 30 fps. Kamera podporuje H.265, H.265+ a H.264. Funkce WDR, HDR a 3DNR pomáhají při protisvětle, vysokém kontrastu a obrazovém šumu. Nastavení upravujte podle reálné scény - příliš agresivní redukce šumu může snižovat jemné detaily.

10. Údržba

Pravidelně kontrolujte čistotu krycího skla objektivu, pevnost držáku, stav kabelu a těsnost spojů. Pro čištění používejte měkký hadřík bez abrazivních prostředků. Před manipulací s kabeláží odpojte napájení PoE.

Rychlá kontrola při potížích

Kamera není dostupná: zkontrolujte PoE napájení, síťový kabel a stav portu.
Obraz je v noci přesvícený: zkontrolujte odrazy přísvitu od stěny nebo jiné blízké překážky.
Chodí příliš mnoho upozornění: zmenšete detekční oblast a upravte citlivost.
Nefunguje záznam na kartu: zkontrolujte stav microSD a proveďte její inicializaci v kameře.

Bezpečnostní poznámka

Kameru instalujte s ohledem na ochranu soukromí a platná pravidla pro kamerové systémy. Záběr nastavte pouze na oblasti, které potřebujete chránit.